

## Сканматик 2.20.5 Таблица применяемости ГАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
Двигатель	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Микас 5.4	+	+	+	+	+	-	Табл.топливоподачи
Микас 7.1	+	+	+	+	+	-	Табл.топливоподачи
VS 5.6	+	+	+	+	+	-	Табл.топливоподачи
Соатэ 31.3763	+	+	+	+	+	-	Табл.топливоподачи
Микас 10.3/11.3	+	+	+	+	+	-	Серв.записи, доп.процедуры
Микас 11 Euro2	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Микас 11 МТ	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Микас 11 ЕТ	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Микас 11 CR	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
NGC3 Крайслер 2.4	+	+	+	+	+	+	Доп.процедуры
Микас 12.3	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Cummins CM2220 (ISF 2.8 / 3.8)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе
М12 УМЗ-4216 бензин/газ	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
М12 ЗМЗ-405	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
М12 ЗМЗ-405 газ	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
М12 УМЗ А274	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
М12 УМЗ А274LPG	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
EDC7 ММЗ-Д245, ЯМЗ-534	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок (если предусмотрено прошивкой), сброс аварийного клапана, тест клапана EGR
EDC17 ММЗ-Д245, ЯМЗ-534	+	+	+	+	-	-	Моточасы, сброс аварийного клапана, тест клапана EGR тест калапана EGR
Maxus / LDV EDC16C39	+	+	+	+	-	-	
АКПП	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
АКПП Сайбер 2.4	+	+	+	+	+	-	Конфигурация, обучение, тест муфты
АБС	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно

Bosch ABS 5.3 (Газель)	+	+	+	+	-	-	<a href="#">Прокачка, прочие тесты</a>
Bosch ABS 8	+	+	+	+	-	-	размерность колес
АБС Сайбер 2.4	+	+	+	+	-	-	Прокачка
Maxus/LDV ABS 8.0	+	+	+	+	-	-	Прокачка, конфигурация
АБС Wabco-D/E	+	+	+	+			Конфигурация, прочие тесты
АБС Knorr-Bremse 6	+	+	+	+	+		Конфигурация (только чтение)
<b>Аудиосистема</b>	<b>ПЕ</b>	<b>ИМ</b>	<b>ОШ</b>	<b>ПС</b>	<b>СБ</b>	<b>СО</b>	<b>Дополнительно</b>
Аудио Сайбер 2.4	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, сброс настроек
<b>ИММО</b>	<b>ПЕ</b>	<b>ИМ</b>	<b>ОШ</b>	<b>ПС</b>	<b>СБ</b>	<b>СО</b>	<b>Дополнительно</b>
Иммо Сайбер 2.4	+	+	+	+	+	-	Конфигурация, Доп.процедуры
Maxus/LDV ИММО	-	-	+	+	-	-	Привязка ключей, привязка ЕСМ->ИММО
<b>Щиток приборов</b>	<b>ПЕ</b>	<b>ИМ</b>	<b>ОШ</b>	<b>ПС</b>	<b>СБ</b>	<b>СО</b>	<b>Дополнительно</b>
ЩП Сайбер 2.4	+	-	+	+	-	-	Конфигурация, инициализация
<b>Подушка безопасности</b>	<b>ПЕ</b>	<b>ИМ</b>	<b>ОШ</b>	<b>ПС</b>	<b>СБ</b>	<b>СО</b>	<b>Дополнительно</b>
ПД Сайбер 2.4	-	-	+	+	-	-	Конфигурация
Maxus/LDV SRS Siemens	+	-	+	+	-	-	
<b>Электропакет</b>	<b>ПЕ</b>	<b>ИМ</b>	<b>ОШ</b>	<b>ПС</b>	<b>СБ</b>	<b>СО</b>	<b>Дополнительно</b>
ЭП Сайбер 2.4	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, прогр.ключа