

Сканматик 2.20.6 Таблица применяемости МАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						
Двигатель	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Элара 50.3763 Евро3	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, калибровка д.педали
M230.E3	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M240	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
EDC7UC31 MM3-245.35E4 (прошивка P_765)	+	+	+	+	+	-	Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 MM3-245.35E4 (прошивка P_986)	+	+	+	+	+	-	Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 ЯМ3-650	+	+	+	+	+	-	сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 ЯМ3-651,-536	+	+	+	+	+	-	Сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 ЯМ3-534	+	+	+	+	+	-	сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 (программирование)	-	-	-	+	-	-	Только запись FLASH
Cummins CM2150/2150E (ISBe, ISDe)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе