

Сканматик 2.20.6 Таблица применяемости ПАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
EDC7UC31 MM3-Д245 (прошивка Р_765)	+	+	+	+	+	-	Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 MM3-Д245 (прошивка Р_986)	+	+	+	+	+	-	Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 (ЯМЗ-534)	+	+	+	+	+	-	Сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 (программирование)	-	-	-	+	-	-	Только запись FLASH
Микас 11 V8	+	+	+	+	+	-	Сервисные записи, Табл.топливоподачи
Микас 12.48	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи
Cummins CM2150 (ISBe, ISDe)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе
АБС	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Wabco ABS-D/E	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, прочие процедуры
АБС Knorr-Bremse 6	+	+	+	+	+		Конфигурация (только чтение)