

Сканматик 2.21.25 Таблица применяемости BYD

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

| F3 | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
|-----|----------------|----|----|----|----|--------------------------------------|
| ECM | Delphi MT20U2 | + | + | + | + | Адаптация ДПКВ, сброс адаптации |
| ECM | Delphi MT20U | + | + | + | + | |
| SRS | BYD SRS.0 | + | - | + | + | Блокировка, запись даты обслуживания |
| ABS | Delphi ABS 7.4 | + | + | + | + | Прокачка |