

Сканматик 2.21.12 Таблица применяемости ГАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

| Система | Диагностические режимы | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|---|
| Двигатель | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| Микас 5.4 | + | + | + | + | + | - | Табл.топливоподачи |
| Микас 7.1 | + | + | + | + | + | - | Табл.топливоподачи |
| VS 5.6 | + | + | + | + | + | - | Табл.топливоподачи |
| Соатэ 31.3763 | + | + | + | + | + | - | Табл.топливоподачи |
| Микас 10.3/11.3 | + | + | + | + | + | - | Серв.записи, доп.процедуры |
| Микас 11 Euro2 | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| Микас 11 МТ | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| Микас 11 ЕТ | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| Микас 11 CR | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| NGC3 Крайслер 2.4 | + | + | + | + | + | + | Доп.процедуры |
| Микас 12.3 | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| Cummins CM2220 (ISF 2.8 / 3.8) | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе |
| M12 УМЗ-4216 бензин/газ | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| M12 ЗМЗ-405 | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| M12 ЗМЗ-405 газ | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| M12 УМЗ А274 | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| M12 УМЗ А274LPG | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| A12.2 УМЗ EvoTech V=3.0 л | + | + | + | + | + | + | Серв.записи, пропуски воспл |
| EDC7 ММЗ-Д245, ЯМЗ-534 | + | + | + | + | - | - | Кодирование форсунок (если предусмотрено прошивкой), сброс аварийного клапана, тест клапана EGR, Конфигурация (макс. Скорость и т.п.), инициализация EEPROM |
| EDC7 (программирование) | - | - | - | + | - | - | Только запись FLASH |
| EDC17 ММЗ-Д245, ЯМЗ-534 | + | + | + | + | - | - | Моточасы, сброс аварийного клапана, |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | тест клапана EGR |
| EDC17 (программирование) | - | - | - | + | - | - | Чтение/запись FLASH |
| Westport WP580 (ЯМЗ-534,-536 CNG) | + | + | + | + | - | - | Процедуры: сброс EEPROM, тестирование цепей форсунок и т.д. |
| Maxus / LDV EDC16C39 | + | + | + | + | - | - | |
| АКПП | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| АКПП Сайбер 2.4 | + | + | + | + | + | - | Конфигурация, обучение, тест муфты |
| АБС | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| Bosch ABS 5.3 (Газель) | + | + | + | + | - | - | Прокачка, прочие тесты |
| Bosch ABS 8 | + | + | + | + | - | - | размерность колес |
| АБС Сайбер 2.4 | + | + | + | + | - | - | Прокачка |
| Maxus/LDV ABS 8.0 | + | + | + | + | - | - | Прокачка, конфигурация |
| АБС Wabco-D+/E | + | + | + | + | | | Конфигурация, прочие тесты |
| АБС Knorr-Bremse 6 | + | + | + | + | + | | Конфигурация (только чтение) |
| АБС Knorr-Bremse ABS8 | + | + | + | + | + | | Сброс ЭБУ, автоматический тест механизмов |
| Аудиосистема | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| Аудио Сайбер 2.4 | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, сброс настроек |
| ИММО | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| Иммо Сайбер 2.4 | + | + | + | + | + | - | Конфигурация, Доп.процедуры |
| Maxus/LDV ИММО | - | - | + | + | - | - | Привязка ключей, привязка ЕСМ->ИММО |
| Щиток приборов | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| ЩП Сайбер 2.4 | + | - | + | + | - | - | Конфигурация, инициализация |
| Подушка безопасности | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| ПД Сайбер 2.4 | - | - | + | + | - | - | Конфигурация |
| Maxus/LDV SRS Siemens | + | - | + | + | - | - | |
| SRS Joyson A21 R23.3763112 (GAZelle Next 4) | + | - | + | + | - | - | |
| Электропакет | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| ЭП Сайбер 2.4 | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, прогр.ключа |