

Сканматик 1.49 Таблица применяемости ГАЗ/УАЗ/ЗАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СБ** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
Микас 5.4	+	+	+	+	+	-	Регулировка СО и октан-корректора
Микас 7.1	+	+	+	+	+	-	Таблицы топливоподачи, регулировка СО и октан-корректора
Микас 7.2	+	+	+	+	+	-	Таблицы топливоподачи, регулировка СО и октан-корректора
VS 5.6	+	+	+	+	+	-	Таблицы топливоподачи
Соатэ 31.3763	+	+	+	+	+	-	Табл. топливоподачи
Микас 7.6	+	+	+	+	+	+	Дополнительные процедуры
Микас 10.3/11.3	+	+	+	+	+	-	Сервисные записи, дополнительные процедуры
Микас 11 Euro2/VS-8	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
Микас 11 МТ	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
Микас 11 ЕТ	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
Микас 11 CR	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
NGC3 Chrysler 2.4	+	+	+	+	+	+	Доп. процедуры
Bosch ME17.9.7	+	+	+	+	-	+	Сервисные записи
АБС	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Bosch ABS 5.3 (Газель)	+	+	+	+	-	-	Прокачка, прочие тесты
Bosch ABS 8.0	+	+	+	+	-	-	Прокачка, прочие тесты