

Сканматик 2.20.6 Таблица применяемости КамАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

| Система | Диагностические режимы | | | | | | Дополнительно |
|------------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| Двигатель | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | |
| Элара 50.3763 Евро3 | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, калибровка д.педали |
| M230.E3 | + | + | + | + | + | + | Моточасы, конфигурация, процедуры |
| M240 | + | + | + | + | + | + | Моточасы, конфигурация, процедуры |
| M20 | + | + | + | + | + | - | Моточасы, конфигурация, процедуры |
| M20v2 | + | + | + | + | + | - | Моточасы, конфигурация, процедуры |
| M20.21 | + | + | + | + | + | - | Моточасы, конфигурация, процедуры |
| Bosch MS6.1 | + | + | + | + | + | + | Конфигурация |
| EDC7UC31 KAMAZ 740 (прошивка P702, P986) | + | + | + | + | + | - | |
| EDC7UC31 (программирование) | - | - | - | + | - | - | Только запись FLASH |
| Cummins CM2150 (ISBe, ISDe) | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе |
| АБС | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| Wabco ABS-D/E | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, прочие процедуры |
| АБС Knorr-Bremse 6 | + | + | + | + | + | | Конфигурация (только чтение) |