

Сканматик 2.21.35 Таблица применяемости Great Wall

Сокращения: **ECM** – Модуль управления двигателем; **TCM**–Модуль управления АКПП; **ABS**– Антиблокировочная система тормозов; **SRS**–Подушки безопасности; **BCM**–Модуль кузовной электроники; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт.

HAVAL H2		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	ME17.8.8	+	+	+	+	
TCM	TCU / HAVAL H2	+	+	+	+	
ABS	ABS H2	+	+	+	+	
ABS	ESP H2	+	+	+	+	Калибровка датчика ускорения
SRS	SRS H2	+	-	+	+	
BCM	BCM H2	+	+	+	+	
ICM	Щиток приборов H2	+	+	+	+	Сброс и изменение межсервисного интервала
AC	AC H2 RED/BLUE	+	+	+	+	
ALS	ALS H2	+	+	+	+	
CD	CD H2	-	-	-	+	
CMS	CMS H2	+	-	+	+	
EPS	Электроусилитель рулевого управления H2	+	-	+	+	
ESCL	ESCL H2	-	-	+	+	
GW	Gateway H2	-	-	+	+	
PEPS	Система доступа без ключа H2	-	-	+	+	
RVC	Камера заднего вида H2	-	-	+	+	
SAS	Датчик положения руля	+	-	+	+	Калибровка
TOD	TOD H2	+	+	+	+	
HOVER H3		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi MT20U	+	+	+	+	
ECM	Delphi MT20U2/MT22U	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ECM	Delphi MT80 (2.0 Turbo)	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ABS	BOSCH 8.1/22	+	+	+	+	
ABS	BOSCH 9	+	+	+	+	
SRS	JINGHENG (5WK43689)	+	-	+	+	
SRS	SRS.0/K-LINE	+	-	+	+	
SRS	SIEMENS SRS	-	-	+	+	Тест предупр. Ламп и сигналов
SRS	TRW SRS	+	-	+	+	
BCM	BCM Tongzhi	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелоков
BCM	BCM Delphi	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелоков
ICM	K5(N2)-ICM	+	+	+	+	
IMMO	Delphi IMMO дляMT20U2/MT22U	-	+	+	+	Информация, обучение ключей, синхронизация блоков, чтение PIN кода из ЭСУД.
HOVER H5		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi MT20U	+	+	+	+	
ECM	Delphi MT20U2/MT22U	+	+	+	+	АдаптацияДПКВ, сбросадаптаций
ECM	4D20Delphi DCM 3.7	+	+	+	+	Кодирование форсунок,

						конфигурация
ECM	BOSCH V50 DIESEL	+	+	+	+	
ECM	4D63T	+	+	+	+	
TCM	K5(N2)-TCU	+	+	+	+	
ABS	BOSCH 8.1/22	+	+	+	+	
ABS	K5(N2)-ABS	+	+	+	+	Конфигурация, калибровка д.ускорения, датчика рул.упр.
SRS	K5(N2)-ABM	-	-	+	+	
SRS	SRS.0 (K-LINE)	+	-	+	+	
SRS	SIEMENS SRS	-	-	+	+	Тестпредупр. лампсигналов
SRS	TRW SRS	+	-	+	+	
BCM	BCM Tongzhi	+	+	+	+	Конфигурация, привязкабрелочков
BCM	BCM Delphi	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелочков
ICM	K5(N2)-ICM	+	+	+	+	
IMMO	Delphi IMMO дляMT20U2/MT22U	-	+	+	+	Информация, обучение ключей, синхронизация блоков, чтение PIN кода из ЭСУД.
IMMO	Delphi IMMO для DCM 3.7	-	+	+	+	Информация, обучениеключей, синхронизация блоков.
HAVAL H6		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Bosch ME7.9.7 CAN (4G15T)	+	+	+	+	Конфигурация
ECM	Bosch ME17.8.8 CAN (4G15T)	+	+	+	+	
ECM	Delphi MT20U2/MT22U	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ECM	Delphi DCM 3.7 (4D20)	+	+	+	+	Кодирование форсунок, конфигурация
ABS	Bosch ABS/ESP9	+	+	+	+	Конфигурация, калибровка д.ускорения, датчика рул.упр.
SRS	Avtoliv H6	+				
BCM	BCM Delphi (AABDN)	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелочков и датчиков TPMS
BCM	BCM UAES (AAPC)	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелочков и датчиков TPMS
ICM	ICM Deke	-	-	+	+	Конфигурация, установка межсервисного интервала
ICM	ICM CYM	-	-	+	+	Конфигурация, установка межсервисного интервала
AC	AC CHB021	-	-	+	+	Конфигурация
AC	AC CHB022	+	+	+	+	Конфигурация
CD	CD Huayang (после 2013)	-	-	+	+	Конфигурация
CD	CD Hangsheng (после 2013)	-	-	+	+	Конфигурация
PAS	PAS Hover H6	-	-	+	+	Конфигурация
ALS	ALS H6 (после 2013)	+	+	+	+	Конфигурация, калибровка нулевого положения
GW	GW H6	-	-	+	+	Конфигурация, сброс ЭБУ
PEPS	PEPS H6	+	+	+	+	Конфигурация
HAVAL H9		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi DCM6.2AP	+	-	+	+	Конфигурация, кодирование форсунок
ECM	Delphi MT92	+	+	+	+	Конфигурация, адаптация ДПКВ
ESP	Bosch 9.1	+	+	+	+	Конфигурация
EPB	Контроллер электрического стояночного тормоза	+	+	+	+	Конфигурация

EGD		-	-	+	+	Конфигурация
TOD		+	+	+	+	Конфигурация
SBWM		+	-	+	+	Конфигурация
SAS	Датчик положения руля	+	-	+	+	Конфигурация
ABM	Модуль ПБ	+	-	+	+	Конфигурация
IP	Щиток приборов	+	+	+	+	Конфигурация
BCM	Блок кузовной электроники	+	+	+	+	Конфигурация, обучение датчиков давления в шинах, калибровка определения наклона
AFS	Адаптивное освещение спереди	+	+	+	+	Конфигурация
DDCM	Модуль двери	+	+	+	+	Конфигурация
DSM	Модуль сиденья водителя	+	+	+	+	Конфигурация
SCM	Система обогрева сидений и массажа	-	-	+	+	Конфигурация
RLS	Датчик дождя/света	-	-	-	-	Конфигурация, инициализация
PEPS		+	-	+	+	Конфигурация
GW	Шлюз	-	-	+	+	Конфигурация
HCM	Вентиляция и обогрев	+	+	+	+	Конфигурация
CD		-	-	+	+	Конфигурация
ACC	Адаптивный круиз-контроль	-	-	+	+	Конфигурация
FPAS	Парковочный ассистент передний	-	-	-	+	Конфигурация
AVM	Мониторинг кругового обзора	-	-	+	+	Конфигурация
IFV	Интеллектуальный вид спереди	+	-	+	+	Конфигурация
RSDS	Система боковых радаров	+	-	+	+	Конфигурация
HAVAL F7		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	4B15	+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN, обучение VVT
ECM	4C20NT	+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN, обучение ДПКВ
ECM	UAES GDI CN6	+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN
TCU		+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN
ESP		+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN, прокачка
SRS		+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
IP	BOSCHI	+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN, сброс одометра, сброс пробега
IP	LAND	+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN, сброс одометра, сброс обслуживания
AC	кондиционер	+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN
ACC	адаптивный круиз-контроль	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
AVM	мониторинг кругового обзора	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
BCM	модуль управления кузовной электроникой	+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN, обучение дверцы багажника
CVVL	непрерывный регулируемый подъем клапана	-	-	-	+	Конфигурация, запись VIN
EPS	электроусилитель рулевого управления	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN, обучение датчика угла поворота руля
ESCL	электронная блокировка рулевой колонки	-	-	-	+	Конфигурация, запись VIN

PEPS	пассивный вход и запуск	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
GLONASS		-	-	+	+	Конфигурация
GW	независимый шлюз	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
HUT	головное устройство	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
IFC	интеллектуальная передняя камера	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
NEXTRAC	крутящий момент по требованию	+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN
PAS	система помощи при парковке	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
RSDS слева, справа	радар бокового обнаружения	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
SBWM	переключение по проводу	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
SCM	система обогрева сидений и массажа	-	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
T-BOX	блок управления телематикой	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
Jolion		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	MG1UA008	+	+	+	+	Конфигурация
TCM	HYCET	+	-	+	+	Конфигурация
TCM	Continental	+	-	+	+	Конфигурация
TCM	UAS	+	-	+	+	Конфигурация
ESP	Bosch 9.1	+	+	+	+	Конфигурация
AWD	Полный привод	+	-	+	+	Конфигурация
SBWM	MANDE	+	-	+	+	Конфигурация
SBWM	XIERLE	+	-	+	+	Конфигурация
EPB	Электропривод ручного тормоза	+	-	+	+	Конфигурация
A/C	Кондиционер	+	+	+	+	Конфигурация
HVSM	Обогрев и вентиляция сиденья ANVEN	-	-	+	+	Конфигурация
HVSM	Обогрев и вентиляция сиденья JIEWEN	+	-	+	+	Конфигурация
EPS	Электроусилитель руля BOSCH	+	-	+	+	Конфигурация
EPS	Электроусилитель руля HENGLONG	+	-	+	+	Конфигурация
ESCL	Электронная блокировка рулевой колонки	-	-	+	+	Конфигурация
SRS	Подушки безопасности	+	-	+	+	Конфигурация
KBCM	Модуль кузовной электроники	+	+	+	+	Конфигурация
ALCM	Блок внутреннего освещения	+	-	+	+	Конфигурация
GATEWAY	Шлюз	-	-	+	+	Конфигурация
CSA	Комбинированный переключатель	-	-	+	+	Конфигурация
F-PBOX	Передний блок питания	+	-	+	+	Конфигурация
R-PBOX	Задний блок питания	+	-	+	+	Конфигурация
IP	Щиток приборов VIEKER	+	+	+	+	Конфигурация
IP	Щиток приборов YAZAKI & XTD	+	-	+	+	Конфигурация
TMPS	Контроль давления в шинах	+	-	+	+	Конфигурация, обучение датчиков
HUT	DESAY	-	-	+	+	Конфигурация
HUT	HARMAN	-	-	+	+	Конфигурация

HUD	Проекционный дисплей	-	+	+	+	Конфигурация
ECALL	Экстренный вызов	-	-	+	+	Конфигурация
GLONASS	Навигация	-	-	+	+	Конфигурация
T-BOX	Блок управления телематикой	+	-	+	+	Конфигурация
APS	Система автоматической парковки	+	-	+	+	Конфигурация
RPAS	Парковочный ассистент сзади	+	-	+	+	Конфигурация
RSDS	Система боковых радаров	+	-	+	+	Конфигурация
IFC	Интеллектуальная передняя камера	+	-	+	+	Конфигурация
DVR	Цифровая видекамера	+	-	+	+	Конфигурация
DMS	Система мониторинга водителя	+	-	+	+	Конфигурация
VMDR	Радар обнаружения пассажиров	-	-	+	+	Конфигурация
HAVAL DARGO		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	MG1US008	+	+	+	+	Конфигурация
CVVL	непрерывный регулируемый подъем клапана	-	-	-	+	Конфигурация, запись VIN, обучение
TCU	Модуль АКПП Conti East80D1	+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN, адаптация
TCM	UAES	+	-	+	+	
ESP	Bosch 9.1	+	+	+	+	Конфигурация, запись VIN, обслуживание ручного тормоза, прокачка
EPB	Электропривод ручного тормоза	+	-	+	+	Конфигурация
AWD	Полный привод	+	-	+	+	Конфигурация
ELD	Электронная блокировка дифференциала	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
SBWM	Селектор КП MANDE	+	-	+	+	Конфигурация
SBWM	Селектор КП XIERLE	+	-	+	+	Конфигурация
CP	Педаль контроллера	-	-	-	+	Конфигурация, запись VIN
EPS	Электронный усилитель руля)					Конфигурация, запись VIN, Калибровка PDC (Компенсация дрейфа мощности)
A/C	Кондиционер воздуха					Конфигурация, запись VIN, калибровка шагового мотора
HVSM	Обогрев и вентиляция сиденья ANVEN	-	-	+	+	Конфигурация
HVSM	Обогрев и вентиляция сиденья JIEWEN	+	-	+	+	Конфигурация
KBCM	Модуль кузовной электроники	+	+	+	+	Конфигурация
HUT+IP	головное устройство, щиток приборов					Конфигурация, запись VIN, Сброс индикатора обслуживания
DDCM	Модуль двери водителя	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
PDCM	Модуль управления пассажирской дверью	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
DSC	Контроллер сиденья водителя	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
GW	Gateway Aptiv	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
GW	Gateway UAES	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN

PLG	Электропривод двери багажника	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN, Обучение положения механического упора
SRS	Подушки безопасности	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN, Калибровка датчика рыскания
F-PBOX	Передний блок питания	+	-	+	+	Конфигурация
R-PBOX	Задний блок питания	+	-	+	+	Конфигурация
TMPS	Контроль давления в шинах	+	-	+	+	Конфигурация, обучение датчиков
HAP	Высокоавтоматическая парковка	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
AMP	Усилитель	-	-	+	+	запись VIN
BLE	Модуль Bluetooth	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
HUD	Проекционный дисплей	-	+	+	+	Конфигурация
STBS	Контроллер сенсорной панели экрана	+	-	+	+	запись VIN
WPC	Беспроводная зарядка	+	-	+	+	Конфигурация, запись VIN
IFC	Интеллектуальная передняя камера	+	-	+	+	Конфигурация
RSDS	Система боковых радаров	+	-	+	+	Конфигурация
HOVER M4		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	ME7.9.7	+	+	+	+	Сброс адаптаций
ECM	ME7.8.8 K-Line	+	+	+	+	Конфигурация
ABS	BOSCH 8.1/28	+	+	+	+	
SRS	CH04 Autoliv	+	-	+	+	
IMMO	SIEMENS STEC	+	-	+	+	Привязка ключей, привязка блоков и др.
WINGLE		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi MT20U	+	+	+	+	
ECM	Delphi MT20U2/MT22U	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ECM	BOSCH M7.8	+	+	+	+	
ECM	BOSCH V50 DIESEL	+	+	+	+	
ABS	BOSCH 8.1/22	+	+	+	+	
ABS	K5(N2)-ABS	+	+	+	+	Конфигурация, калибровка д.ускорения, датчика рул.упр.
SRS	JINGHENG (5WK43689)	+	-	+	+	
IMMO	Delphi IMMO для MT20U2/TM22U	-	+	+	+	Информация, обучение ключей, синхронизация блоков, чтение PIN кода из ЭСУД.
DEER, SAFE		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi MT20U2	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ECM	Bosch M1.5.4	+	+	+	+	Сброс обучения